

Davies Caddy SMART

Elektrický golfový vozík s lithiovou baterií



1. Důležité informace, před použitím Vašeho golfového vozíku
 - a) Nabíjení a péče o baterii
 - b) Upevnění baterie
2. Složení / rozložení vozíku
3. Ovládání vozíku
4. Údržba vozíku

1. Důležité informace, před použitím Vašeho golfového vozíku

a. Nabíjení baterie a péče o ní

1. Před prvním a po každém použití baterii nabijte. Nabíječku a baterii je možné připojit velmi snadno.
2. Důležité: Před prvním použitím je nutné baterii nabíjet alespoň celou noc.
3. Baterii znovu nabijte hned po použití bez ohledu na to, jak dlouho byla používána. Vaše baterie se nejlíp nabije, pokud bude ležet ve vodorovné poloze, na teplém a vzdušném místě
4. Pozor: V zimě nenechávejte baterii při nabíjení ležet na betonu a pokud možno jí nabíjejte na teplém místě uvnitř domu.
5. Při hře nejlíp ochráníte baterii tak, že Váš golfový vozík nebudete brát do drsného terénu (hrbolatý povrch).
6. Vyhnete se pokud možno vyjíždění golfového vozíku do strmých kopců.
7. Pokud nebudete po nějakou dobu hrát golf, můžete baterii po úplném nabití odpojit.
8. Musíte jí však nejpozději po 1 měsíci a vždy před dalším použitím nechat znovu nabít.
9. Baterii skladujte v suchém a teplém prostředí.
10. Baterie je zapečetěná. Pokud hodláte přepravovat Váš vozík a baterii letecky, kontaktujte před cestou Vaši leteckou společnost.
11. Budte velmi opatrní, aby Vám baterie neupadla. Kryt baterie je křehký a při jeho rozbití dojde k významnému snížení životnosti baterie. Doporučujeme zakoupit obal na baterii Ansmann (viz. volitelné příslušenství). Snižíte tím možnost poškození baterie.
12. Baterii vždy nabíjejte ihned, jakmile je to možné, nejpozději tyž den.
13. Mezi hrami mějte baterii vždy připojenou k nabíječce. Pokud jí odpojíte od sítě, nabíječka předpokládá, že byla připojena další baterie a nabídne hromadné nabíjení.
- 14. DŮLEŽITÉ: Nejprve připojte konektor k baterii a potom k síti, ujistěte se, že máte správně orientované konektory. Připojte nabíječku k síti.**



b. Připevnění a zapojení baterie

1. Po úplném nabití můžete baterii připevnit k Vašemu GOLFOVÉMU VOZÍKU.
2. Poté připojte konektor baterie ke konektoru vozíku (podvozku).
3. V případě, že budete baterii připevňovat k ose vozíku, doporučujeme zakoupit držák na baterii a obal na baterii (viz. volitelné příslušenství). Snižíte tím možnost poškrábání baterie.
- 4. V případě že budete baterii ukládat do Vašeho golfového bagu, použijte k propojení s vozíkem**

Snadná montáž kol

Pomocí rychloupínacích bajonetů je možné snadno nasadit či sundat zadní kola.



- Šipky na pneumatikách směrem k předu, určují pravé a levé kolo vozíku
- Stiskněte bajonet a nainstalujte kolo na nápravu tak, aby šrouby zacvakly do zdírek. Kolo zacvakne a dochází k uzamčení kola, které zabraňuje vypadnutí
- V případě že se baterie vybije a vozík přestane fungovat, můžete povytáhnout kola do druhé polohy a učinit tak vozíček manuálním.

2. Složení / rozložení vozíku

Při složení vozíku, nasadte kolečka na obě zadní osy, vozík položte na zem, uchopte vozík za rukojeť, povolte aretační matici a tahem roztáhněte vozík a rukojeť vozíku zafixujte pomocí aretačního šroubu v požadované výšce. Při rozložení postupujte opačným způsobem.



Při přepravě vozíku nezapomeňte zakrýt poloosy zadních koleček a sklopenou středovou část. Zabráníte tak možnému poškození přepravní tašky anebo jiných převážených předmětu.



Ov



3. Ovládání vozíku



DAVIES
KOMPLETOVÁNO V ČR

- a) Vozíček zapnete, pokud je potenciometr nastaven na bod 0, LED dioda nepřerušeně svítí.
- b) Pokud otočíte potenciometrem uvedete vozíček do pohybu, LED dioda nepřerušeně svítí
- c) V případě že připojíte baterii k vozíčku a potenciometr není v bodu 0, Led dioda bliká.
- d) Podle potřeby vozíček zastavíte zmáčknutím tlačítka, Led diodové osvětlení pevně svítí.
- e) Zastavení: když je vozík v pohybu, sniže rychlosť otáčením potenciometru zpět do bodu 0, LED dioda zabliká jednou rychle a pak dvakrát pomaleji, vozík je ve stavu brzdění.
- f) Pokud je vozík v nehybném stavu stiskněte a uvolněte tlačítko pro ukončení brzdění. LED dioda pevně svítí.
- g) Stiskněte a uvolněte tlačítko pro aktivaci opětovného brzdění.
- h) Pokud vozíček zastavíte při jakémkoliv rychlosti, pomocí tlačítka, pojede vozík při opětovném stisknutí tlačítka dle poslední nastavené rychlosti (funkce speed memory)

UPOZORNĚNÍ

Kolečko /potenciometr slouží pouze pro změnu rychlosti. Nezastavujte potenciometrem vozík.

Pro bezpečné zastavení a znova rozjetí vozíku, slouží výhradně tačítko s led diodou.

V případě nedodržení tohoto upozornění, hrozí vážné poškození vozíku.

Automatický dojezd 10 sekund: Když vozík stojí nebo je zabrdzený, stiskněte a podržte tlačítko po dobu alespoň 2 sekundy, dokud LED dioda nezačne rychle blikat, pak tlačítko pusťte – vozík pojede 10 sekund dle Vámi posledně zvolené rychlosti a pak zastaví.


DHC (downhill control) – plynulá regulace při jízdě z kopce:

Funkce DHC je aktivována automaticky při zapojení baterie a zapnutí vozíku.

4. Údržba vozíku

Rám vozíku otírat vlhkým hadrem, nemýt proudem vody ze zahradní, nebo tlakové hadice.

- a. Pokud Váš golfový vozíček začne svévolně zatačet, musíte nastavit umístění přední nápravy. Povolte velkou matici u předního kola a vycentrujte směr jízdy, posléze opět utáhněte.



- b. Pokud vkládáte do přepravní tašky mokrý vozík, doporučujeme ho před uskladněním vysušit a v žádném případě tašku neuzaříejte na zip! Taška je vodotěsná a při dlouhodobém působení vlhka na elektrické části vozíku hrozí jejich zkorodování nebo trvalé poškození.
- c. Doporučujeme zakoupit sprej Nanoprotech Bicycle (na pohyblivé části – vnější osy u motorů) a Nanoprotech Electric (ovládací tlačítka na rukojeti, konektor mezi horní částí s rukojetí a spodní částí s motory, konektor připojení baterie, kabel baterie, konektory prodlužovacího kabelu). Můžete zakoupit na stránce www.nanoprotech.cz nebo u autorizovaných prodejců značky Davies Caddy.



1. Při sestaveném vozíku bez připojení baterie vstříkněte pod potenciometr **Nanoprotech Electric**. Tuto údržbu doporučujeme udělat dvakrát ročně.
2. Poté několikrát otočte potenciometrem vpřed a vzad.



3. Doporučujeme i údržbu upínacích bajonetů zadních kol pomocí voděodolného mazacího spreje nebo vazelíny.
4. Doporučujeme na začátku a na konci každé golfové sezóny preventivně ošetřit elektrické spoje, například pomocí Nanoprotech Electric. (elektrické spoje v rámu vozíku, na baterii a na prodlužovacím kabelu)

